



Pose Carreaux de terre cuite

Pose collée :

Colle poudre à mélanger avec l'eau.

Poser le carreau sec.

Le nettoyer à l'eau au fur et à mesure avant séchage (si taches de colle).

Pose scellée : chape minimum 3 cm

Un sac de chaux à privilégier ou de ciment pour 3 brouettes de sable épuré.

Poudrer uniformément la chape avec de la chaux ou du ciment en poudre.

Poser les carreaux préalablement saturés d'eau.

Taper l'ensemble pour accrochage.

Nettoyer minutieusement les traces à l'éponge (changer souvent l'eau de rinçage).

Effectuer les joints avec de la chaux ou du ciment mélangé à 50% de sable fin.