



## Traitement / Imperméabilisation

### Carreaux de terre cuite

Cette opération doit être effectuée dans une pièce vide et si possible sans plinthe (attention aux taches provoquées par l'huile de lin).

Les joints et carreaux doivent être débarrassés de toute trace de colle ou joint ciment.

Le carreau de terre cuite non traité est poreux et se tache facilement (utiliser exclusivement de l'eau pour le laver – sans produit).

Le traitement se fera sur 3 jours consécutifs (1 couche par jour) sur un carrelage parfaitement sec, propre et sans poussière.

Le temps de séchage (sécurisé) est de 24 heures.

#### Matériel :

- de l'huile de lin (sans additif) achetée dans le commerce type magasin de bricolage – en bidon de 1l ou 5l selon la surface (sachant que 3 couches seront nécessaires)
- une bassine ou récipient pour verser l'huile de lin
- serpillères en coton (idéalement) ou tissu en coton à grosses fibres (qui ne peluche pas)
- une paire de gants ménagers
- des journaux
- facultatif : un lave-pont
- facultatif : de quoi faire réchauffer l'huile de lin au bain-marie

L'huile de lin tiédie s'étalera plus facilement et pénétrera mieux le carreau.

Attention toutefois aux coulures ou traces éventuelles que laisseraient l'huile de lin et qui vont devenir des taches indélébiles.

C'est la raison pour laquelle, nous vous recommandons d'entreposer votre bassine ou récipient contenant l'huile de lin tiédie sur des journaux.

### 1<sup>er</sup> jour :

Une fois l'huile de lin tiédie la verser dans la bassine et imbiber généreusement la serpillère en le trempant dedans.

Mettre vos gants ! Essorer légèrement la serpillère et la passer en mouvements circulaires (pour éviter les traces). Ne noyez pas le carrelage !

Si la surface est trop importante, utiliser un lave-pont.

Renouveler l'opération jusqu'à terminer la surface à traiter.

Vous constaterez certainement que le carrelage « boit » rapidement l'huile de lin alors que vous êtes arrivés à la moitié de l'opération. C'est normal car il s'agit de la première couche.

Une fois l'opération terminée, jeter la serpillère et mettre de côté tous vos ustensiles pour le 2<sup>ème</sup> jour de traitement.

**Attention de ne jamais marcher sur la surface traitée à causes des traces qui se révéleront définitives.**

### 2<sup>ème</sup> jour :

Le carrelage est sec : vous pouvez marcher dessus.

Renouveler l'opération décrite au jour 1.

A la fin de l'opération vous constaterez certainement que le carrelage absorbe moins vite que le 1<sup>er</sup> jour.

### 3<sup>ème</sup> jour :

Renouveler l'opération décrite au jour 2.

Au 4<sup>ème</sup> jour, le traitement de votre carrelage est terminé.

Pour l'entretien : nous vous recommandons d'utiliser du savon noir.